

Drabiny i inny niezabezpieczony sprzęt ruchomy nie mogą być używane jako stanowiska pracy. Drabiny są wyłącznie środkiem dostępu na wyższy lub niższy poziom. Są dozwolone jedynie w sytuacji, kiedy nie ma możliwości wykonywania pracy z drabiny bezpiecznej typu Faraone (np. za mało miejsca) i/lub kiedy nie ma możliwości wybudowania schodni.

1 Informacje dotyczące prowadzonej operacji

Opis operacji, która będzie prowadzona:

.....

Numer Planu BHP:	Numer ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac:	Numer zezwolenia na wykonywanie prac na wysokości:
.....		
Dokładny opis miejsca wykonywania prac na wysokości:		Data przeglądu technicznego drabiny
.....		/...../.....

2 Firma/Firmy i Pracownik/Pracownicy

TEMP (nazwa obiektu)	Firma Zewnętrzna – główny wykonawca	FZ – Podwykonawca(-cy)
.....		

Imię / Nazwisko użytkownika drabiny (wpisać poniżej) Liczba pracowników korzystających z drabiny:

.....	
.....	

3 Lista kontrolna dla drabin

Czy ma zastosowanie?		Z: zgodność BZ: brak zgodności	Sprawdzono na miejscu	
TAK	NIE		Z	BZ
X	☐			
☐	☐	Nogi drabiny są w dobrym stanie i mają antypoślizgowe stopki	☐	☐
☐	☐	Mocowania szczebli i zawiasy są sprawne	☐	☐
☐	☐	Profile nie wykazują oznak zniszczenia, wgnieceń lub rdzy	☐	☐
☐	☐	Śruby i nity są zabezpieczone	☐	☐
☐	☐	Na stopniach i szczeblach brak olejów, smarów i innych substancji lub śniegu i lodu	☐	☐
☐	☐	Poprzeczki i pałaki są solidne i w dobrym stanie	☐	☐
☐	☐	Wszystkie prowadnice są zablokowane	☐	☐
☐	☐	Używanie drabin drewnianych, teleskopowych, podwójnych, składanych i wielofunkcyjnych jest surowo zabronione	☐	☐
☐	☐	Podłoże jest równe, stabilne, zdolne do utrzymania ładunku, a drabina jest ustawiona tak, by nie mogła się poślizgnąć ani przewrócić.	☐	☐
☐	☐	Drabina jest odpowiednio zabezpieczona i wzmocniona na górze (liny, pasy itp.) i na dole (kliny, pasy itp.), a jej maksymalna wysokość po rozłożeniu wynosi 6 metrów	☐	☐
☐	☐	Jeśli jest taka potrzeba (mokre podłoże, wątpliwości co do stabilności) ktoś mocno trzyma dolną część drabiny przez cały czas trwania operacji	☐	☐
☐	☐	Nigdy nie należy wchodzić na drabinę ani schodzić z niej twarzą na zewnątrz, należy zawsze robić to twarzą do drabiny i zachowując trzy punkty styczności.	☐	☐
☐	☐	Drabina jest ustawiona w taki sposób, by jej górny koniec znajdował się co najmniej 1 metr nad poziomem obszaru, do którego drabina prowadzi. Przejście między drabiną a tym obszarem jest zabezpieczone.	☐	☐
☐	☐	W przypadku stosowania podwójnej drabiny rozsuwanej sekcje powinny nakładać się na siebie na długości około 1 metra.	☐	☐

Jeśli w przynajmniej jednym punkcie powyżej stwierdzono brak zgodności, drabina nie może być używana

7 Podpisy

Organ wykonawczy

Ja, niżej podpisany(-na), działający(-ca) w charakterze organu wykonawczego, przeprowadziłem(-łam) na miejscu kontrolę drabiny, której dotyczy niniejszy arkusz, za pomocą odpowiednich środków.

Data/...../.....

Podpis(y):